

تنظیمات بارکدخوان Delta ۳۲۳A

۱- بازگشت به تنظیمات کارخانه

جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه میبایست بارکد "Active Factory Defaults" را بخوانید. این بارکد ارتباط و متد انتقال را تغییر نمیدهد.



۲- اضافه کردن CR و LF به بارکد

بارکد "Enter Settings" را برای شروع تنظیمات عملکردی بخوانید. سپس متناسب با نیاز خود **یکی از بارکدهای** زیر را بخوانید و در انتها بارکد "Exit Settings" جهت ذخیره ی تنظیمات عملکردی بخوانید.



نکته: جهت حذف CR و LF مراحل زیر را باید به ترتیب انجام دهید.



۳-عدم ارسال کلیدهای Function مانند F8 در بارکدخوان:

برای عدم ارسال کیدهای Function مانند F8 که ممکن است بین ارقام بارکد ۲ بعدی باشد کفایست بارکدهای زیر را به ترتیب شماره های ۱ و ۲ بخوانید.



1



2

۴-حالت های روشن بودن دستگاه:

۴-۱-حالت Manual Trigger modes:

زمانیکه دستگاه در این حالت باشد، بارکد خوان تا زمانیکه بارکدها را میخواند اسکن میکند، یا زمانیکه دکمه ی بارکدخوان فشار داده شود. در حالت Normal سرعت مناسبی برای خواندن بارکد محصولات دارد و محدوده ی بیشتری را میخواند. به صورت پیش فرض حالت Manual Trigger-Normal فعال میباشد.



* Manual Trigger Modes-Normal

۴-۲-حالت Presentation Mode:

در این حالت بارکدخوان از نور محیط و از روشنایی اسکنر برای جستجوی بارکدها استفاده میکند. در این حالت، LED کم نور باقی می ماند تا زمانیکه بارکد جلوی اسکنر قرار بگیرد، سپس aimer روشن میشود و LED روشن میگردد تا بارکدها را بخواند. اگر نراتاق به اندازه کافی مناسب نباشد، Presentation Mode شاید به درستی کار نکند



Presentation Mode

①LED Illumination – Presentation Mode