


تنظیم بارکدخوان Delta ۲۲۰۰ و Delta ۲۲۲ جهت خواندن شناسه صیاد چکهای صیادی

در صورتی که نیاز داشته باشید که بارکدخوان شناسه صیادی چکهای صیادی بخواند بارکد زیر را توسط بارکد خوان بخوانید

QR码输出后16位



نکته: جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه بارکد زیر را بخوانید:



Recall Default