

راهنمای لیبل و فیش پرینتر GP 8300 TC



۱- کاغذ گذاری : ابتدا با استفاده از دکمه جلوی ، سمت چپ در دستگاه را باز نمایید ، لیبل و یا کاغذ خود را در غلتک آبی رنگ بگذارید و به وسیله دایره آبی رنگ به سمت چپ کاغذ را فیکس نمایید و سپس ادامه کاغذ را از بین دو زائده مشکی رنگ رد نمایید و ادامه کاغذ را به سمت بیرون هدایت نمایید. توجه داشته باشید که روی کاغذ و یا لیبل که چاپ روی آن انجام می شود به سمت جلو پرینتر باید باشد مانند شکل زیر.



۲- لیبل / فیش : جهت فعال کردن حالت لیبل اگر چراغ label خاموش و چراغ Receipt روشن بود ، ابتدا پرینتر را خاموش و سپس دو دکمه FEED و PAUSE را همزمان نگه دارید تا زمانی که چراغ Label روشن شود در این حالت ، مد لیبل فعال می شود . همچنین جهت فعال نمودن حالت فیش نیز همان روش قبلی را (، ابتدا پرینتر را خاموش و سپس دو دکمه FEED و PAUSE را همزمان نگه دارید تا زمانی که چراغ Receipt روشن شود) انجام دهید.

۳- نصب درایور : از پوشه درایور فایل **Driver_Install_Receipt_Label_GBEN** را اجرا نمایید ، در قسمت **Deriver Name** اگر می خواهید فیش استفاده نمایید گزینه **8300TC(Receipt)** و اگر می خواهید لیبل استفاده نمایید گزینه **8300TC(Label)** را انتخاب نمایید. سپس پورت دستگاه را انتخاب و دکمه **Install** را بزنید تا نصب شما به پایان رسد. همزمان هر دو مدل را نیز می توانید نصب کنید (هم لیبل و هم فیش). همچنین این پرینتر ها قابلیت چاپ با درایور های **TSC** مدل **TSC TA200** را دارد.

۴- امکان چاپ با ترازو را دارد

۵- این پرینتر قابلیت چاپ فارسی از طریق **Command** را نیز دارد

۶- امکان چاپ روی برچسب بیمارستانی دارد ، پس از نصب درایور لیبل در قسمت **Printing Prefrences** گزینه **Advance Setup** ، گزینه **Sensor Type** باید **Continusouse** باشد.